

年度による互換性（システム構成）

■室内機

- KH-58D(A)-N
- KH-60F-C
- KH-60G-W
- 信号線2芯 KH-60H-W
- (98年以降)
- KH-60HD-W
- KH-60HA-W
- KH-60J-W
- KH-60N-W
- KH-60HB-W
- KH-60P-W
- KH-60HP-W
- KH-60R-W
- KH-60HR-S
- KH-60HT-S
- KH-60HAA-S

■温水コンセント

- ◎ KBC-2A (3) ○ KBC-4G (2) ◎ KBC-20T (2)
 - ◎● KBC-2B (3) ◎ KBC-2CG (3) ◎ KBC-20ST (2)
 - ★ KBC-3B (3) ★ KBC-3G (3) ★ KBC-30T (2)
 - ◎ KBC-2C (3) ★ KBC-30L (3) ★ KBC-33T (2)
 - ◎ KBC-2D (2) ○ KBC-40 (2) ○ KBC-40T (2)
 - ★ KBC-3E (3) ◎ KBC-20 (2)
 - KBC-4E (2) ◎ KBC-20S (2)
 - ◎ KBC-2F (2) ★ KBC-30 (2)
 - ★ KBC-33 (2)
- ・ KBC-2F/4G/2CG/3G/30L/20Sは温水チューブ 1.2m（蛇腹付き）
- ・ KBC-20 /30/33/40は温水チューブが付属されていません ※2
- ・ 他は温水チューブ 80cm（蛇腹無し）
- ・ 壁貫き用以外は室外機直付け電源コードが必要（KBL-03BB）

■室外機

- ※KB-100BS
- KB-64DS (A)
- KB-64DT
- KB-87DS (A)
- KB-64FS
- KB-87FS
- KB-64GS
- KB-87GS
- ※KB-116GS
- KB-64HS
- KB-87HS
- KB-64HSD
- KB-64JS
- KB-64HSA
- KB-87JU
- ※KB-87JU
- KB-64NS
- KB-64HSB
- KB-87NS
- KB-64PS
- KB-87PS
- KB-64RS
- KB-87RS
- ※KB-87PU
- ※KB-116PS
- KB-87TS
- ※KB-87TU
- ※KB-116TS
- KB-87AS

■給油お知らせセンサー（KBT-95型専用）

- KBK-95D (5m)
- KBK-95D2 (10m)
- ※KBT-95型専用
- KBT-40型には使用出来ません
- ※Eコン接続時は使用不可
- (KB-100BS/116GS 116PS/116TS/64HSD/87JU/87PU 87TU)

■不凍液

- KBB-395型
- KBB-505型

■オイルタンク

- KBT-95型
- KBT-40型

必ず当社純正の不凍液をご使用下さい

※1. 2005年機種より信号線のコネクタが変更され、2004年以前の温水コンセントと2005年以降の室内機や室外機、もしくは2005年以降の温水コンセントと2004年以前の室内機や室外機を接続する際には中継コネクタが必要になります。2005年度以降同士、2004年以前同士で接続する場合、中継コネクタは必要ありません。

※2. 「KBC-20」「KBC-20S」「KBC-30」「KBC-33」「KBC-40」には温水チューブが付属していません。別売でKHT-12 (1.2m) /KHT-20 (2m) /KHT-30 (3m)が必要になります。(KHT-12/20/30Iには2004年以前の室内機と接続するための中継コネクタが付属しています)

- 信号線3芯 KH-50W-C *
- KH-50A-C *
- (97年以前)
- KH-50B-H
- KH-58C-H

(注意)
*印はEコン接続できません

- ◎ KBC-2A (3) ◎ KBC-2CG (3)
 - ◎● KBC-2B (3) ★ KBC-3G (3)
 - ★ KBC-3B (3) ★ KBC-30L (3)
 - ◎ KBC-2C (3)
 - ★ KBC-3E (3)
- ・ KBC-2CG/3G/30Lは温水チューブ 121cm（蛇腹付き）
- ・ 他は温水チューブ 80cm（蛇腹無し）
- ・ 壁貫き用以外は室外機直付け電源コードが必要（KBL-03BB）

温水コンセント種類別区分け

- ★壁埋め込み用 ●床貫き用
- ◎壁貫き用 ○床埋め込み用
- () 内数字は信号線の芯数

- KB-55WS
- KB-55AS
- KB-55BS
- ※KB-100BS
- KB-64CS
- ※KB-116GS
- ※KB-64HSD
- ※KB-87JU
- ※KB-87PU
- ※KB-87TU
- ※KB-116PS
- ※KB-116TS

97年以前の機種と98年以降の機種では信号方式が異なる為、互換性がありません。

※印はEコンでの接続となります
(KB-64HSDは信号線コネクタ、Eコン接続端子付き)